

"AANBRENGEN VAN POLYMEERCOATING – 3 STAPPEN NAAR EEN PERFECTE VLOER"



Stap 1:



Verwijder vuil en oude polymeerlagen met Clinex Dispersion STRIPPER.

Stap 2:



Spoel de vloer met water om de pH te neutraliseren.

Stap 3:



Breng 2-3 lagen polymeercoating aan met voldoende droogtijd tussen de lagen.

"Bescherm je vloer vandaag nog met Clinex Dispersion-producten voor een langere levensduur en perfecte glans!"